

# SERVICE ENTRETIEN

Les entretiens à réaliser selon le kilométrage ou l'âge de votre véhicule (au 1<sup>er</sup> des deux termes atteint)



## Les principaux points de contrôle lors des Services Entretien

15	<b>Entretien annuel ou 15 000 km</b> <small>(Service Entretien classique)</small>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôle du niveau de liquide de lave-glace.</li> <li>▶ Contrôle du niveau de liquide de frein.</li> <li>▶ Épaisseur des plaquettes de frein avant et arrière.</li> <li>▶ Profondeur des sculptures des pneumatiques.</li> <li>▶ Aspect de la bande de roulement.</li> <li>▶ Pression de gonflage (y compris celle de la roue de secours).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Batterie et batterie auxiliaire<sup>(1)</sup>.</li> <li>▶ Fonctionnement de l'avertisseur sonore.</li> <li>▶ État du pare-brise.</li> <li>▶ Fonctionnement de l'éclairage à l'avant et à l'arrière.</li> </ul> <p><b>Indicateur de maintenance :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Remise à zéro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Autocollant d'entretien : inscription du prochain service à effectuer et apposition de l'autocollant sur le montant de porte côté conducteur.</li> </ul> <p><b>Test des systèmes des véhicules :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Passage au banc de diagnostic VAS 6150, 6160, 6150C ou 6160A.</li> </ul>
30	<b>Entretien 30 000 km</b> <small>(Service Entretien classique ou 'Long Life')</small> <b>contrôles 15 000km</b> + ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Fonctionnement et réglage des gicleurs de lave-glace et lave-projecteurs.</li> <li>▶ Concentration d'antigel et niveau du liquide de refroidissement.</li> <li>▶ Contrôle visuel du moteur et des composants dans le compartiment moteur et de l'état de l'étanchéité.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Plaques d'immatriculation.</li> <li>▶ État et tension de la courroie multipiste.</li> <li>▶ Date limite de conservation de la bouteille contenant le produit de colmatage des pneus et inscription de cette date<sup>(1)</sup>.</li> <li>▶ Éclairage du coffre à bagages.</li> <li>▶ Clignotants.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Signal de détresse et éclairage de l'habitacle.</li> <li>▶ Fonctionnement des feux de braquage et allumage automatique des projecteurs<sup>(1)</sup>.</li> <li>▶ Contrôle du filtre à particules<sup>(1)</sup> à partir de 150 000 km<sup>(2)</sup> puis tous les 30 000 km.</li> </ul>
60	<b>Entretien 60 000 km</b> <small>(Service Entretien classique ou 'Long Life')</small> <b>contrôles 30 000km</b> + ▶▶	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôle visuel de l'état et de l'étanchéité de la boîte de vitesses.</li> <li>▶ Couple réducteur et soufflets de protection.</li> <li>▶ État et étanchéité du système de freinage.</li> <li>▶ État, fixation et étanchéité du système d'échappement.</li> <li>▶ Réglage des phares.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Jeu et fixation des soufflets, des rotules et biellettes de direction.</li> <li>▶ État et étanchéité des soufflets de rotules d'essieu.</li> <li>▶ État de la couche de protection du soubassement et revêtement de plancher.</li> <li>▶ Fonctionnement du toit ouvrant et joints<sup>(1)</sup>.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Contrôle du niveau d'huile du pont arrière (uniquement sur les véhicules avec 4 roues motrices) et du niveau d'huile d'ATF de boîte automatique<sup>(1)</sup>.</li> </ul> <p>+ <b>Parcours d'essai</b></p>

## Période conseillée pour le changement de la courroie de distribution selon modèle

90 000 km ou 6 ans

105 000 km ou 7 ans

120 000 km ou 8 ans

135 000 km ou 9 ans

150 000 km ou 10 ans

90<sup>(3)</sup> CT

LF

60 CT

LF

30 CT

Les pièces remplacées	Huile moteur	Filtre à huile	Bouchon ou joint de vidange	Filtre à pollen	Filtre à gazole	Filtre à air	Filtre à air moteurs 2.0   173-199 kW	Bougies d'allumage	Bougies d'allumage sauf moteurs 1.8 l ou 2.0   TSI 118-147-155-169 kW et V6 FSI	Filtre à pollen	Filtre à gazole	Filtre à air sauf moteurs 2.0   173-199 kW et 1.0 l	Bougies d'allumage moteurs 1.8 l ou 2.0   TSI 118-147-155-169 kW et V6 FSI
Fox up! Polo de 2008 à 2009	•	•	•	•	•	•			•				
Polo de 2010 à 2014	•	•	•	•	•				•			•	
Sharan jusqu'à 2010	•	•	•	•	•				•			•	
New Beetle	•	•	•	•	•	•			•				
Coccinelle	•	•	•					•	•	•	•	•	
Golf V/Golf Plus < 2008 Golf VI/Golf Plus > 2009 Golf VII Eos Scirocco Jetta Passat/Passat CC/CC Touran Tiguan Sharan de 2011 à 2013	•	•	•				•		•	•	•	•	•
	15												
	30												
	60												
	90												

(3) Le Service Entretien 90 000 km comprend les mêmes points de contrôle que le 30 000 km.