

Dépose

- Couper le contact d'allumage.

Véhicules avec lève-glaces à commande manuelle uniquement

- Déposer la manivelle de lève-glace → [Chapitre](#).
- En faisant levier avec la cale de démontage -3409-, retirer la partie supérieure de coquille de poignée -1- de la poignée de fermeture située dans le revêtement de porte.
- Débrancher du revêtement de porte le câblage de la commande de lève-glace.
- Dévisser les vis -2- et -3- (1,5 Nm).
- Dévisser la vis -4- (2 Nm).
- Détacher le bas du revêtement de porte de ses logements à l'aide de la pince de démontage -3392-.
- Détacher les côtés du revêtement de porte de ses logements à l'aide de la pince de démontage -3392-.
- Extraire le revêtement de porte du lécheur de glace en le tirant à la verticale vers le haut.
- En fonction de l'équipement du véhicule, débrancher les câblages du revêtement de porte.
- Décrocher le câble Bowden -5- de la commande d'ouverture intérieure de porte -6-.



